

AVVERTENZE DI SICUREZZA

per l'uso di
vendita-castello-gonfiabile.it Castelli gonfiabili

L'altezza massima consentita è di **1,50 metri**.

L'età minima è di 3 anni e l'età massima è di **14 anni**.

Numero massimo di utenti: vedere i dati tecnici nella descrizione del prodotto.

I seguenti **soffiatori** devono essere utilizzati:

Huawei Air Blower REH-1.5E - 1,5 HP, Huawei Air Blower REH-2E - 2 HP o Gibbons Metal 1,5 HP Bouncy Blower.

L'inclinazione **massima consentita del terreno** è del 5% in qualsiasi direzione.

L'uso del castello gonfiabile è consentito solo fino a un **vento di forza 5 (38 km/h)**.

Supervisione costante da parte di una persona adulta richiesta.

La distanza di sicurezza deve essere sempre rispettata (min. 1,8 m dai lati con pareti, min. 3,5 m dai lati aperti).

Un **ancoraggio adeguato** deve essere sempre garantito (vedi pagina 2).



Telefono

+49 89 12 50 18 700



Email

info@huepfburg-guenstig-kaufen.de



Sito web

www.huepfburg-guenstig-kaufen.de



Indirizzo ufficio e magazzino

**Ferdinand-Porsche-Straße 4,
82205 Gilching
GERMANIA**

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO | Posizione

- L'area di installazione non deve avere una pendenza superiore al 5%.
- Il castello gonfiabile deve essere posizionato a una distanza adeguata da potenziali pericoli (ad es. linee elettriche aeree, recinzioni, alberi, muri, ecc.).
- Attorno al castello gonfiabile deve essere mantenuta un'area libera da ostacoli che potrebbero causare lesioni. La dimensione dell'area libera si calcola dividendo per 2 l'altezza della piattaforma più alta. L'area libera deve essere di almeno 1,8 m sui lati con pareti e almeno 3,5 m sui lati aperti.
- Se l'intera area viene recintata per regolamentare il flusso dei visitatori, la recinzione deve trovarsi ad almeno 1,8 m dai lati con pareti e almeno 3,5 m dai lati aperti. L'accesso deve avere una larghezza minima di 1,0 m.
- L'area di installazione deve essere priva di detriti e/o oggetti appuntiti. È necessario utilizzare un telo protettivo.
- L'area di impatto deve avere una larghezza minima di 1,2 m su ogni lato aperto. È consigliato l'uso di tappetini ammortizzanti.

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO | Ancoraggio

- Il castello gonfiabile è dotato di un sistema di ancoraggio per garantirne la fissazione sicura al suolo.
- Quando il castello gonfiabile viene utilizzato all'aperto, deve essere preferibilmente fissato al terreno con picchetti.
- Il castello gonfiabile deve essere ancorato con almeno sei picchetti.
- La direzione della forza applicata deve essere con un'angolazione compresa tra 30° e 45° rispetto al suolo. I picchetti devono essere inclinati in direzione opposta alla forza applicata.
- I picchetti non devono sporgere più di 2,5 cm sopra il livello del terreno.
- Se l'uso dei picchetti non è possibile (asfalto, ecc.), il castello gonfiabile deve essere fissato al suolo con un metodo altrettanto efficace, ad esempio ancorando i punti di fissaggio a supporti esistenti nel suolo, sacchi di sabbia, serbatoi d'acqua o altri sistemi di peso che possano sopportare un carico di 1.600 N, corrispondente a un peso minimo di 160 kg per punto di ancoraggio.
- Se il castello gonfiabile viene fissato a un veicolo o a un'altra macchina mobile, questi devono essere resi immobili e sorvegliati dall'operatore.
- Se il castello gonfiabile viene utilizzato in ambienti interni, deve essere impiegato un sistema di zavorra per garantire la stabilità.

ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO

- Durante il gonfiaggio e lo sgonfiaggio, tutti gli utenti devono stare lontani dal castello gonfiabile.
- L'uso del castello gonfiabile non è consentito senza la supervisione di una persona adulta (maggiorenne).
- Il castello gonfiabile deve essere costantemente sorvegliato. Il supervisore deve osservare attentamente tutte le attività all'interno del castello gonfiabile.
- Quando il castello gonfiabile non è in uso, deve essere sgonfiato e l'alimentazione elettrica deve essere disattivata.
- Gli utenti devono avere accesso sicuro e ordinato agli ingressi e alle uscite del castello gonfiabile.
- Il supervisore deve poter richiamare l'attenzione dei bambini con un fischietto o un altro segnale.
- Il personale di supervisione deve essere facilmente riconoscibile.
- I bambini più grandi e turbolenti devono essere separati dai più piccoli.
- L'uso è consentito solo ai bambini fino a 14 anni e con un'altezza massima di 1,50 m.
- Il numero massimo consentito di bambini (vedi pagina 2) non deve essere superato.
- In caso di maltempo e/o vento forte, l'attività deve essere immediatamente interrotta e il castello gonfiabile smontato.
- La velocità massima del vento consentita per l'uso è di 38 km/h (forza 5 sulla scala Beaufort, vedi sotto). Se la velocità del vento supera questo limite, in caso di pioggia o di temporali in arrivo, l'attività deve essere immediatamente interrotta e il castello gonfiabile deve essere sgonfiato.
- I bambini devono togliere le scarpe e gli occhiali.
- Tutti gli oggetti duri, appuntiti o pericolosi portati sul corpo devono essere rimossi.
- È vietato consumare cibo, bevande e chewing gum all'interno del castello gonfiabile.
- L'ingresso/uscita del castello gonfiabile deve rimanere sempre libero.
- È vietato arrampicarsi o appendersi alle pareti.
- Salti mortali / capriole e giochi bruschi sono vietati.